



6. Přiklopte dolní kryt (D) čelisti, přičemž respektujte umístění strany s otvorem.



7. (nepovinné) Přitáhněte stahovačku (E) kolem napájecího kabelu